arlo™

Guide de démarrage rapide

Bienvenue

Merci d'avoir choisi Arlo. Le démarrage se fait en toute simplicité.

Contenu de la boîte



Station de base



Adaptateur secteur
de la station de base



Câble Ethernet



Supports muraux
magnétiques



Vis
de fixation



Caméra(s) 100 %
sans fil



Piles au lithium 123
(le nombre de piles dépend du nombre de caméras)

1 Téléchargement de l'application

Pour profiter au maximum de vos appareils, téléchargez l'application Arlo pour votre smartphone en scannant le code QR ci-dessous ou en recherchant « Arlo » dans l'App Store.


http://www.netgear.com/arloapps






2 Connexion de votre station de base à Internet


Connectez la station de base à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.




Connectez l'adaptateur secteur à votre station de base et branchez-le.



Allumez la station de base en appuyant sur le bouton **On-Off**.




Après deux minutes environ, le voyant d'alimentation et le voyant Internet à l'avant de la station de base passent au vert.



(Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur http://support.arlo.com afin d'obtenir des conseils de dépannage.)

3 Création de compte

Lancez l'application à partir de votre smartphone, puis cliquez sur le bouton **New System Setup** (Nouvelle configuration système). Suivez les instructions à l'écran.




Ou, depuis un ordinateur, rendez-vous sur https://arlo.netgear.com/ et suivez les instructions à l'écran.




4 Configuration et synchronisation de vos caméras

Insertion des piles

- Déverrouillez le compartiment des piles en faisant glisser et en maintenant le loquet.
- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers l'arrière et soulevez-le pour ouvrir le compartiment.
- Insérez les piles comme indiqué sur l'image, puis fermez le couvercle.








Synchronisation de vos caméras avec la station de base


Placez la caméra dans un rayon de 30 à 100 centimètres autour de la station de base.



Synchronisation de vos caméras avec la station de base (suite)


Appuyez sur le bouton **Sync** (Synchronisation) situé sur le côté de la station de base.

Attendez que le voyant d'état de synchronisation clignote en vert.



Appuyez sur le bouton **Sync** (Synchronisation) en haut de la caméra.

Les caméras doivent être synchronisées une par une.




Un voyant bleu présent sur la caméra clignote rapidement pour confirmer la synchronisation.

La caméra est prête.

Remarque : *le voyant clignote en orange si la synchronisation a échoué. Vous devez recommencer le processus de synchronisation.*



Le voyant de la caméra sur la station de base passe en vert fixe une fois la caméra synchronisée.



Remarque : *si la synchronisation n'est pas terminée au bout de 60 secondes, appuyez sur le bouton Sync (Synchronisation) sur la station de base, puis réessayez.*


Répétez ces étapes pour chaque caméra.

5 Placement ou fixation de vos caméras

Choix de l'emplacement pour votre caméra

Vous pouvez placer votre caméra sur une étagère ou toute autre surface plane, ou vous pouvez la fixer sur un mur.

Conseil : *utilisez l'application Arlo en mode Position (mode de positionnement) disponible dans Camera Settings (Paramètres caméra) pour vous aider à orienter la caméra.*






Pour fixer votre caméra sur un mur :

Fixez la vis de fixation dans le mur et accrochez le support magnétique sur la vis.

Si vous fixez la caméra sur un mur en plaques de plâtre, utilisez les chevilles en plastique pour plaques de plâtre fournies.

Conseil : *vous pouvez également utiliser de l'adhésif double-face à la place des vis.*




Vous avez terminé !

Félicitations ! Votre système Arlo est configuré et prêt à fonctionner.

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des conseils de dépannage ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur http://support.arlo.com.

Guide des voyants de la station de base



Alimentation

Vert
La station de base est allumée.

Vert clignotant
Une mise à jour du micrologiciel (firmware) est en cours. N'ETEIGNEZ PAS LA STATION DE BASE NI LES CAMERAS.

Orange
La station de base est en cours de démarrage.

Désactivé
La station de base est éteinte.

Internet

Vert
La station de base est connectée à Internet.

Vert clignotant
La station de base envoie des données sur Internet.

Orange
La station de base est connectée au routeur, mais ne dispose pas d'une connexion Internet.

Désactivé
La station de base n'est pas connectée à votre routeur.

Caméra

Vert
Les caméras sont connectées à la station de base.

Vert clignotant
La station de base tente de se synchroniser avec une caméra.

Orange clignotant
Une caméra est trop éloignée de la station de base. La puissance du signal est faible.

Désactivé
Aucune caméra détectée.

Réservés aux fonctions à venir

©2014 NETGEAR, Inc. NETGEAR, le logo NETGEAR et Arlo sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc.

Conformité

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur : *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.

NETGEAR®

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis

Octobre 2014

201-17919-02